



Монтаж ревизионного люка в перегородки из листовых материалов (гипсокартон, гипсоволокно, асбоцемент и т.п.)

1. Смонтировать каркас из профиля с учетом расположения сантехнической арматуры (и др.коммуникаций). Обшить каркас листовым материалом. Выпилить проем электролобзиком или ножовкой. Вставить люк в проем и закрепить саморезами.
2. Отрегулировать плоскость дверцы с помощью замков-магнитов.
3. Установить заглушки в отверстия на боковой поверхности рамы люка.
4. Облицевать кафельной плиткой поверхность перегородки и плитки.

ВАЖНО! При облицовке люка с нажимными замками под выступающими краями плитки необходимо обеспечить свободное пространство не менее 3мм вглубь. Это необходимо при нажатии на дверку люка, для срабатывания механизма замков и последующего открывания дверки.

Для хорошего качества склеивания желателно прогрунтовать дверцу люка и плитку акриловой грунтовкой. Рекомендуем использовать качественный монтажный клей типа «жидкие гвозди». Хорошо зарекомендовали себя жидкие гвозди серии "Момент-Монтаж" в пластиковой тубе (белого цвета).

Не рекомендуем клеить плитку на люк при помощи цементного плиточного клея, т.к. это сильно утяжеляет дверцу люка и возможен перекос дверцы.

1. После полного высыхания плиточного клея удалить из швов плиточные крестики и аккуратно открыть дверцу (с помощью ручек-присосок, либо нажатием).
2. Затереть плиточные швы (кроме шва между плитками по периметру дверцы люка).

Наклеенная на дверцу плитка должна выступать за габариты дверной панели от 5 до 45 мм в зоне петли и от 5 до 75 мм в остальных зонах (для крупной плитки этот размер может быть увеличен до 1,5 раз).

Герметизация и звукоизоляция шва.

1. Тщательно очистить плитки в зоне шва.
2. Малярной лентой шириной 20-30 мм проклеить зоны вокруг технологического шва дверцы, оставив не оклеенной щель 2-3 мм. Плотно прижать ленту в зоне шва, чтобы герметик не попал под ленту.
3. Заполнить силиконовым герметиком технологический шов дверцы на всю глубину, так, чтобы он немного возвышался на уровне плитки.

ВНИМАНИЕ: для ревизионных люков с нажимными замками - герметиком заполнять шов на всю глубину не следует, - нужно заполнить его на толщину плитки (на глубину не более 5мм). Не допускайте затекание герметика под плитку! Это необходимо чтобы можно было осуществить нажатие на дверцу ревизионного люка.

1. Снять излишки силикона эластичным шпателем.
2. Не дожидаясь высыхания герметика, удалить ленту, начиная с внешнего слоя.
3. Через двое суток с помощью острого ножа для обоев прорезать шов на всю глубину герметика под углом 45 градусов.

ВНИМАНИЕ: для более легкого и плавного открывания ревизионных люков с нажимными замками возможно потребуется удалить излишки герметика с плиток приклеенных к стене (а не с плиток на дверце!).