





















Инструкция по установке




RGW LE-36





Не выбрасывайте упаковку, пока не убедитесь, что у Вас имеется все ниже перечисленное. Осторожно распакуйте и проверьте состояние модели и наличие всех деталей.

№пп		Наименование	Количество	Примечание
1			6 шт	
2			2 шт	
3			6 шт	
4			1 шт	
5			2 шт	
6			4 шт	
7			1 шт	
8			1 шт	
9			2 шт	
10			2 шт	
11			1 шт	
12			2 шт	
13		ST3. 9X35	6 шт	
14		ST3. 5X9. 5	6 шт	
15			2 шт	
16			2 шт	

№пп	Изображение детали	Наименование	Количество	Примечание
17			2 шт	
18			2 шт	
19		M4	1 шт	
20			1 шт	
21		Ø2.8	1 шт	







	a	b
800x800	785-805	785-805
900x900	885-905	885-905
1000x1000	985-1005	985-1005

